




## Aandachtskaart houtklem

### Uitgangspunten:

- Controleer voor je met de houtklem gaat werken of er beschadigingen zijn en of er een deugdelijke borging aanwezig is.
- Een houtklem moet jaarlijks worden gekeurd.
- Zorg er voor dat je weet welk gewicht je met de houtklem kunt tillen. Dit is een combinatie van capaciteit heftruck en klem (zie lastdiagram).
- Let op de stabiliteit van de heftruck!




Schuif de lepels van de heftruck zo ver mogelijk in de houtklem.



Zorg er voor dat de houtklem goed wordt geborgd.



Schuif de houtklem rustig onder het pakket hout.



Pak het hout zo ver mogelijk in de houtklem.



Plaats het hout op de nieuwe hoogte in de stelling en schuif het pakket rustig verder het schap in of zet het pakket klaar voor verder vervoer.



De houtklem is voor hout!  
Verplaats of til nooit personen met een houtklem.

