



Aandachtskaart meeneemheftruck

Uitgangspunten:

- Je mag alleen een heftruck bedienen als je daarvoor bent opgeleid.
- Je controleert de heftruck voor gebruik; wielen, vorken, claxon en heffunctie.
- De maximum snelheid is 11 km. vooruit, achteruit en zijwaarts.
- De heftruck moet zijn voorzien van een 2-meter-sticker.
- Op de openbare weg valt men onder de regels van de Wegenverkeerswet.
- Zorg er voor dat lampen, dimlicht, stadslicht, knipperlichten, reflectoren, waarschuwingslichten en knipperlichten in orde zijn. Op de openbare weg is een afgeknotte driehoek verplicht. Als de meeneemheftruck achter de auto hangt moet het bord weggeklapt worden.
- Het is verboden gebruik te maken van je mobiele telefoon tijdens het bedienen van de heftruck.
- Een meeneemheftruck mag 1,20 meter achter het voertuig uitsteken.
- Voor meer informatie over de meeneemheftruck verwijzen wij naar het instructieboek van de meeneemheftruck. Zorg er voor dat je dit bij je hebt in de vrachtwagen.



Zorg er voor dat de beveiligingsbalk onder de heftruck is vastgezet.




Het dragen van een gordel en het gebruik van de veiligheidsbeugel is verplicht.




Gebruik bij een breed pakket de aflegsteunen om een stabiel geheel te krijgen.



Gebruik bij het heffen van zwaardere lasten altijd de hydraulische steunpoten. Breng de last boven de wielpoten alvorens te gaan rijden.



Weet wat je mag tillen!
Afhankelijk van de heftruck is dit maximaal 2500 kg.
Met uitgeschoven schaar is dit maximaal 1700 kg.
Bij twijfel altijd de steunpoten gebruiken.



Zet de truck met kettingen aan de oplegger / laadbak vast.

