



Aandachtskaart pompwagen

Uitgangspunten:

- De functie van een pompwagen (handpallettruck) is het horizontaal verplaatsen van goederen over een korte afstand.
- Het is verboden de pompwagens te gebruiken op een helling.
- Parkeer een pompwagen buiten de doorgangen op de daarvoor bestemde plaats. Dus niet voor vluchtwegen of blusmiddelen.



Breng de pompwagen langzaam trekkend in beweging.
(zo weinig mogelijk duwen)



Loop naast de pompwagen met gestrekte arm en rechte rug.



Loop aan de binnenkant van de bocht.



Zorg er voor dat je de pompwagen niet overbelast.



De lading moet stabiel zijn.



Ga niet met een pallet schuiven.



Deze lading is niet overzichtelijk en stabiel.



Een pompwagen is geen step.

